

Импортер: ООО "Свитбэби"
Адрес: Российская Федерация, 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, пом. 202Е

Уполномоченная организация: ООО "Свитбэби"
Адрес: Российская Федерация, 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, пом. 202Е

Сайт: www.sweet-baby.eu

При необходимости осуществить ремонт или получить запасные части - свяжитесь с сервисным центром.

Сервисный центр:
Телефон: +7 (495) 108-54-91, доб. 3
Электронная почта: service-sb@sweet-baby.eu

Производитель:
Jiaxing Xiaohuzi Bike Factory Co., Ltd.
No.121 Zhengyuan Road, Tanghui Industrial Park, Jiaxing, Zhejiang, China
Сделано в Китае.

Уход и хранение:
Чтобы Велосипед всегда оставался в идеальном рабочем состоянии производитель рекомендует хранить его в помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, с постоянной температурой и низкой влажностью. При необходимости, наносите смазывающие материалы на трущиеся элементы Велосипеда.

Внимание!

Перед началом эксплуатации
внимательно прочитайте
инструкцию и сохраните ее для
дальнейшего использования.

Comfo Max T70

Трехколесный велосипед 8-B-1



Внимание

⚠ Предупреждение

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации перед использованием. Также, просим сохранить данную инструкцию для возможного обращения в будущем

⚠ Внимание

В целях избежания серьезных травм

- Требуется постоянный контроль со стороны взрослых
- Никогда не используйте велосипед рядом с моторными транспортными средствами
- Никогда не используйте рядом с бассейнами и другими резервуарами с водой, рядом со склонами и ступенями или наклонными дорожками.
- Всегда надевайте обувь во время использования
- Допускается только один ребенок на велосипеде за раз
- Допустимый возраст :10~72 месяцев.
- Максимальный вес катающегося не должен превышать 25 Кг.
- Защитный бампер и ремень безопасности должны использоваться детьми кто еще не способен сидеть без поддержки или теми, кто не способен пока крутить педали самостоятельно
- Ребенку рекомендуется носить правильно подобранный шлем во время катания, который соответствует Федеральным требованиям к шлемам - "16CFR1203"
- Никогда не загружайте корзинку на более чем 0.9 Кг. Превышение максимальной загрузки может повлечь опасность нестабильного управления
- Сборка должна осуществляться взрослыми. Опасность удушья для детей младше 3х лет, поскольку товар содержит упаковочный материал и маленькие детали для сборки (всегда держите такие детали вдали от детей)

Обратите внимание: Стили и цвета могут отличаться от продемонстрированных в инструкции

Спецификация Товара

Категория	Содержание	Категория	Содержание
Рекоменд. Возраст	10-72 месяца	Вес Нетто	10.5 Кг
Макс.нагрузка	25 Кг	Размер изделия	1140x520x1090 мм
Размер упаковки	560x330x440 мм	Материалы	Сталь, PP, TPE, EVA

8 режимов использования велосипеда:



10-18 Месяцев

Режим коляски "лицом к лицу" к родителям для максимального контроля за ребенком (спинка сиденья в максимальном наклоне для сна ребенка)



10-18 Месяцев

Режим коляски "лицом к лицу" к родителям для максимального контроля за ребенком (спинка сиденья в положении "сидя")



12-18 Месяцев

Стандартный режим с ручкой-толкателем, детскими подножками и капором. Спинка сиденья в режиме полу-лежа



12-18 Месяцев

Стандартный режим с ручкой-толкателем, нижними подножками и капором. Спинка сиденья в режиме "сидя"



18-24 Месяцев

Режим легкого подруливания ребенком, без капора, но с ремнями безопасности



18-24 Месяцев

Режим легкого подруливания ребенком, без капора, без ремней безопасности






24-36 Месяцев

Режим полноценного подруливания ребенком, без капора, без спинки сиденья



36-72 Месяцев


Полноценный режим катания, без всякого вмешательства родителей




⚠ ВНИМАНИЕ! Сборка должна осуществляться взрослыми. Существует опасность удушья для детей младше 3х лет: имеются маленькие детали для сборки. Всегда держите маленькие детали и упаковку вдали от детей

Сборка


ШАГ 1




ШАГ 2




ШАГ 3




ШАГ 4




ШАГ
5




ШАГ
6




ШАГ
9




ШАГ
10




ШАГ
7




ШАГ
8






ШАГ
11




ШАГ
12





ШАГ
13











Демонстрация Функций







Внимание: когда ручка-толкатель не используется, поверните переключатель переднего колеса влево в режиме езды на велосипеде, чтобы избежать риска опрокидывания или столкновения из-за неправильной регулировки велосипеда.












Регулировка ремня безопасности




Регулировка ремня безопасности





Застёгивание - растёгивание ремня безопасности



Регулировка ремня безопасности





⚠️ Внимание:

Защитный бампер и ремень безопасности должны обязательно использоваться детьми кто еще не способен сидеть без поддержки и/или теми, кто не способен пока крутить педали самостоятельно



ВНИМАНИЕ!

Необходимо, чтобы сборку производил взрослый!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ: обязателен непрерывный присмотр взрослого; никогда не используйте возле автотранспортных средств; никогда не используйте возле улиц, бассейнов, холмов, ступеней или наклонных подъездных путей; всегда надевайте обувь, когда ездите на трехколесном велосипеде. Никогда не допускайте больше одного человека на велосипеде.

1. Необходимо, чтобы сборку производил взрослый!
2. Перед тем, как кататься на велосипеде, необходимо убедиться в том, что все крепежные детали правильно затянуты.
3. При катании на велосипеде необходимо всегда носить обувь.
4. Для личной безопасности ребенка необходимо всегда пользоваться предохранительными средствами, такими как шлем, налокотники, наколенники и перчатки.
5. Всегда носите должным образом подобранный шлем, соответствующий стандарту Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC) 16 CFR 1203.
6. Предназначен для езды по гладким дорожным покрытиям на площадках, где отсутствует какое-либо движение транспорта. непригоден для катания по дорогам общего пользования.
7. Нельзя пользоваться в сумерках, ночью и в любое время, когда недостаточна видимость, а также в неблагоприятную погоду.
8. Немедленно заменяйте изношенные или сломанные детали.
9. Только один катающийся ребенок одновременно.
10. Максимальный вес 25 кг.
11. Пригоден для использования детьми в возрасте от 10-72 месяца.
12. Требуется сборки взрослыми. Представляет опасность удушья для детей младше 3 лет - содержит мелкие детали для сборки.
13. Игрушку следует использовать осторожно, так как для избежания падений или столкновений, могущих причинить ущерб пользователю или третьим лицам, требуются навыки.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМ ШЛЕМЫ, ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ РУК/ЗАПЯСТЬЯ, НАКОЛЕННИКИ И НАЛОКОТНИКИ. ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ, В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ДЛЯ КАТАНИЯ НЕОБХОДИМА БОЛЬШАЯ СНОРОВКА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПАДЕНИЙ ИЛИ УШИБОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

Родительская ручка управления используется ТОЛЬКО для управления велосипедом, не предназначена для использования в качестве рычага для преодоления бордюров, ступенек и иных препятствий.



В связи с постоянным улучшением конструкции и функций, дизайн изделия или составные части могут быть изменены продавцом без предварительного уведомления. Изделие может отличаться от рисунков.

Гарантия

Настоящая гарантия действует в течение 6 месяцев с даты приобретения изделия, в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами или работой. Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с данной инструкцией и соблюдением правил безопасности.
2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия;
 - неправильной эксплуатации, включая, но, не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и эксплуатацией изделия в нарушение правил безопасности и обслуживания;
3. Настоящая гарантия не распространяется на части и комплектующие, имеющие следы механических повреждений (в т.ч. и скрытые), интенсивного износа, повышенной нагрузки или небрежной эксплуатации.
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с заполненным оригиналом данного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом и изделия, в котором обнаружен дефект.

По всем вопросам обращайтесь к Вашему продавцу.

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ М.П.

Подпись покупателя: _____